Kit de cubetas CAL Check para el Fotómetro de análisis ambiental HI 83306
HI 83306-11



Descripción

Los estándar CAL Check **HI 83306-11** provee una solución simple para calibrar y validar el fotómetro de análisis ambiental **HI 83306**. Este set de estándar de alta calidad se manofactura en nuestra fábrica especializada y se entrega junto al certificado de análisis. El certificado de análisis cuenta con el número de lote, valores de referencia y fecha de expiración para la trazabilidad en la certificación de los fotómetros rango alto de cobre.

- Valores de absorbancia a 420nm, 466nm, 525nm, 610nm, y cero.
- Se entrega con certificado de análisis
- Reusables con larga vida útil

Especificaciones

Empaque	Estandares sellados: 0nm, 420nm, 466nm, 525nm, 610nm
Cantidad	1 set

Accesorios

No Especifica

Cómo pedir

El **HI 83306-11** es un estándar de calibración de alta calidad que permite a los usuarios validar las mediciones de absorbancia usando estándares certificados CAL Check. El **HI 83306-11** incluye seis cubetas selladas, incluyendo una para realizar el cero en el medidor. El set de calibración se produce en nuestra fabrica especializada usando reactivos de alta calidad en un ambiente de temperatura controlada.

Se entrega con certificado de análisis

- Número de lote
- Fecha de expiración
- Valor estándar @25°C
- Medidor de referencia trazable NIST

Entregado en contenedores de almacenamiento

- Sellado a la luz ambiente
- Protegido contra caídas accidentales

Ventajas

La validación del fotómetro para análisis ambiental **HI 83306** es fácil y rápida gracias a los estándar CAL Check La pantalla “CAL Check” guía al usuario a través de las mediciones de los estándar CAL Check y aplicar las correcciones de la calibración de fábrica en cada medición. El HI83303 almacena los resultados de la medición más reciente CAL Check, la cual puede verse a través de la pantalla “CAL Check”. Compare estos resultados con los valores impresos en el Certificado que se entrega con cada kit de estándar HANNA CAL Check.

Para realizar una validación:
1. Presione el botón Configuración.
2. Resalte la opción CAL Check y presione Seleccionar.
3. Siga las instrucciones en pantalla. El medidor solicitará cada cubeta para medir los kit de estándar HANNA CAL Check.
Ya estas listo para medir.

Video

No Especifica