

Kit de Prueba para Nitrito

HI 3873



Descripción

El kit de prueba HI 3873 de HANNA determina la concentración de nitrito en agua mediante cubo de comparación de color.

Los nitritos reaccionan con el reactivo de ácido cromotrópico para formar un tinte rosa en la muestra. La cantidad de color desarrollado es proporcional a la concentración de nitrito presente en la muestra acuosa.

Especificaciones

Método	colorimétrico
Rango	0.0-1.0 mg/L (ppm)
Menor Incremento	0.2 mg/L (ppm)
Método químico	ácido cromotrópico
# De pruebas	100
Peso	169 g

Accesorios

- **HI 3873-100** Reactivo de repuesto para 100 pruebas

Cómo pedir

- El kit de prueba **HI 3873** viene con 100 paquetes de reactivo de nitrito, cubeta de vidrio y cubo de comparación de color.

Ventajas

No Especifica

Video

No Especifica