

Atención: El reactivo indicador debe activarse antes de su uso.

REACTIVO INDICADOR

- Agregue el contenido del reactivo DPD HI 70430C-0 a la botella con el reactivo indicador HI 70430A.
- Vuelva a colocar la tapa y agite suavemente la botella durante unos minutos hasta asegurar que el polvo se disuelva por completo.
- El reactivo indicador ahora está activado y listo para instalarse en el PCA (analizador de cloro en proceso).



REACTIVO BUFFER

- Agite bien la botella de reactivo tampón HI 70430B antes de instalarlo en el analizador.
- Para asegurar que no se presenten precipitados.



NOTA: Esta instrucción se aplica al siguiente reactivo: HI70430.

Las fichas de datos de seguridad están disponibles en línea:

COMUNÍCATE CON NOSOTROS PARA MAYOR INFORMACIÓN

▼ Santa Cruz:
(5913) 3116969 / (5913) 3120130

▼ La Paz:
(5912) 2128418 / (5912) 2120793

▼ Cochabamba:
(5914) 412 9049

www.hannabolivia.com